

# Présentation de la télécommande

La télécommande du récepteur **Tv Numéric** sera votre **télécommande principale**. Celle de votre téléviseur vous servira encore pour l'allumer et l'éteindre, le paramétrer et régler le volume.

## Auxiliaire

Sélectionner le câble péritel actif : celui du récepteur **Tv Numéric** ou celui sur lequel est branché un périphérique (lecteur DVD, console de jeux...)

## Boutons blanc, bleu, orange et gris

Ces fonctions seront activées ultérieurement

## Guide

Accéder au guide de tous les programmes. Cette fonction sera activée ultérieurement

## Information

Appuyez une fois pour obtenir les informations du programme en cours. Appuyez deux fois pour accéder aux informations détaillées de ce programme (durée, résumé...)

## Liste des chaînes

Accéder à la liste complète des chaînes

## Page + / Page -

Faire défiler les pages des écrans d'information du programme

## Sélection des chaînes

Accéder directement à la chaîne souhaitée grâce au pavé numérique. Pour les chaînes à 2 chiffres, appuyez sur le 1<sup>er</sup> chiffre jusqu'à ce qu'un tiret apparaisse, puis appuyez sur le 2<sup>e</sup>. Ce pavé numérique permet aussi de taper les chiffres des différents codes.

## Langue

Sélection de la langue audio

## Marche / Arrêt

Allumer / Mettre en veille le récepteur

## Silence

Activer / Désactiver le son

## Volume

Diminuer / Augmenter

## Chaînes

Précédente / Suivante

## OK

Confirmer un choix

## Flèches de navigation

Navigation dans les différents écrans

## Sortie

Sortir des écrans d'information ou des écrans du menu

## Menu

Accéder au menu principal :  
- Contrôle parental  
- Personnalisation  
- Installation  
- Informations

## Sous-titres

Sélection de la langue des sous-titres  
Activer / Désactiver

